

ACTIVA MEKANİZMA - KENDİ KENDİNE TEST

1. Teste başlamadan önce kapıyı manuel olarak kapat.
2. Selektörden kapıyı açık konuma getir.
3. Kapıya gelen enerjiyi mekanizma içindeki açama kapama düğmesinden kes.
4. Minimum 7 sn bekle.
5. Kapıya tekrar enerji ver.
6. Enerji verildikten sonra kapı açılır.
7. 10 saniye içerisinde selektörden kapıyı otomatik konuma getir
8. Kapı tam açılım sağladığında test tamamlanmış olur
(İlk teste kapı tam olarak açılmaz)
9. Kapı tam olarak açılmaz ise testi 2.adımdan itibaren tekrarlayın.

Not: Test sırasında kapıya ait bütün elektronik parçaların montajı yapılmış olmalı.